



La liberté des images

COMPAGNIE  
GENERALE  
DE VIDEOTECHNIQUE

# ETIMO IPI

## HISTORIQUE DES VERSIONS

Dernière Version : **Apr 27 2013**

**NOTE** : pour obtenir la version de votre ETIMO IPI, appuyez sur la touche **MENU** puis sur la touche **INFO** de la télécommande. Un encart s'affiche en bas à gauche :

Ver:1.01 r0 1107  
Apr 27 2013 10:36:48

Version	Description
<b>Apr 27 2013</b> (Dernière version)	<ul style="list-style-type: none"><li>× Il n'y a plus de message lorsque l'on éteint puis allume la TV alors que l'ETIMO IPI est resté allumé.</li><li>× La liste des Timers s'affiche correctement lorsque l'on appui sur la touche Timer.</li><li>× L'application GROOVESHARK ne se ferme plus lorsque l'on appuie sur la touche verte pour afficher les options.</li><li>× Les touches TIMER, NAVI, right and left, SUBT et AUDIO fonctionnent même si l'ETIMO IPI n'est pas connecté à Internet.</li><li>× Les touches P+/P- fonctionnent même si l'ETIMO IPI n'arrive pas à se connecter au routeur WIFI.</li><li>× Stabilité générale améliorée.</li></ul>
<b>Mar 1 2013</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>× La fonction détection automatique d'OTA est désactivé par défaut (l'ETIMO IPI ne se réveille plus automatiquement).</li><li>× Plus de différence de volume entre les chaînes HD et SD.</li></ul>
<b>Nov 24 2012</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>× Version initiale.</li></ul>