



La liberté des images

COMPAGNIE
GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE

ETIMO 1T

HISTORIQUE DES VERSIONS

Dernière Version : V1.2.1

NOTE : pour obtenir la version de votre ETIMO 1T, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande, avec les flèches haut et bas allez à « **Outils** » et appuyez sur la touche **OK**. Avec les flèches haut et bas, allez à la ligne « **Information** » tout en haut et appuyez sur OK. Reportez-vous à la ligne « **SW_Version** » (voir ci-contre).

HW_Module: M3601E
HW_Version: MC6370-VER1.0
SW_Module: Etimo 1T
SW_Version: **DVB-T V1.1.2**
Date: May 30 2012

Version	Description
V1.1.2	× Version initiale.
V1.1.4	× Pendant un enregistrement, les anciens enregistrements peuvent être relus × Amélioration du LCN Suisse × Variation plus rapide du volume
V1.1.7	× Correction du problème d'affichage intempestif du message « Voulez vous faire une recherche ? »
V1.2.0	× Plus de changement du nom de l'enregistrement si on lit un playback en même temps. × Plus de changement du nom de l'enregistrement si on arrête cet enregistrement en étant sur une autre chaîne que celle en cours d'enregistrement. × Choix de l'état après coupure secteur dans le menu Outils>Après coupure secteur. Si « Allumé » est choisi, le timer se lancera après une coupure secteur.
V1.2.1	× Les timers avec récurrence ne sont plus supprimés lorsqu'ils démarrent sans disque dur branché. × Retourne en veille après avoir effectué un timer « Afficher » × Retourne en veille après avoir enregistré une chaîne verrouillée.