



La liberté des images

COMPAGNIE
GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE

ETIMO IPI

HISTORIQUE DES VERSIONS

Dernière Version : Apr 27 2013

NOTE : pour obtenir la version de votre ETIMO IPI, appuyez sur la touche **MENU** puis sur la touche **INFO** de la télécommande. Un encart s'affiche en bas à gauche :

Ver:1.01 r0 1107
Apr 27 2013, 10:36:48

Version	Description
Nov 24 2012	× Version initiale.
Mar 1 2013	× La fonction détection automatique d'OTA est désactivé par défaut (l'ETIMO IPI ne se réveille plus automatiquement). × Plus de différence de volume entre les chaînes HD et SD.
Apr 27 2013	× Il n'y a plus de message lorsque l'on éteint puis allume la TV alors que l'ETIMO IPI est resté allumé. × la liste des timers s'affiche correctement lorsque l'on appui sur la touche timer. × L'application GROOVESHARK ne se ferme plus lorsque l'on appuie sur la touche verte pour afficher les options. × Les touches TIMER, NAVI, right and left, SUBT et AUDIO fonctionnent même si l'ETIMO IPI n'est pas connecté à Internet. × Les touches P+/P- fonctionnent même si l'ETIMO IPI n'arrive pas à se connecter au routeur WIFI. × Stabilité générale améliorée.