



La liberté des images

**COMPAGNIE
GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE**

NOTICE DES MISE A JOUR

DES ADAPTATEURS TNT:

ETIMO STL

Version 1.00 – 14-09-2012

A. Téléchargement du logiciel de mise à jour

En vous aidant de cette procédure vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre ETIMO STL et profiter ainsi des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.


Pour savoir s'il est nécessaire de mettre à jour votre adaptateur, il faut d'abord en connaître la version **logicielle**. Pour cela procédez comme suit :

1. Reliez la prise péritel «TV» ou HDMI de votre ETIMO STL à votre téléviseur à l'aide du câble adéquat.
2. Allumez votre téléviseur.
3. Raccordez le câble d'alimentation au secteur.

4. Si votre ETIMO STL est en veille, allumez-le à l'aide de la touche **POWER** de la télécommande.

***Note** : Si le voyant situé en face avant de votre ETIMO STL est rouge, cela indique qu'il est en veille.*

5. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez le menu « **Outils** » et appuyez sur **OK** pour y entrer ; puis, à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼**, sélectionnez le menu « **Information** » et appuyez sur **OK** pour afficher les informations de version de votre ETIMO STL:



6. Inscrivez sur un papier la valeur numérique de « **Versión logiciel** » qui est indiquée dans la fenêtre visible sur votre TV (voir l'exemple ci-dessus; la valeur à inscrire est « **1.1.9** »; notez bien que la valeur lue sur votre TV peut différer de celle de l'exemple).
7. Rendez-vous sur le site internet de CGV (www.cgv.fr) ou sur le forum CGV (www.cgvforum.fr) pour télécharger le fichier de mise à jour correspondant à votre ETIMO STL. Le nom de la mise à jour est de la forme:

« **ETIMO_STL_VX.X.X_.zip** »

Où **X.X.X** représente le numéro de version.

→ Si le numéro de version de la mise à jour disponible sur le site internet ou sur le forum de CGV est supérieur à celui de la version de votre ETIMO STL, une mise à jour est nécessaire.

B. Mise à jour de votre ETIMO STL

1) Téléchargez le fichier de mise à jour ETIMO_STL_VX.X.X_.zip depuis le site internet ou le forum CGV.	
2) Ouvrez le fichier de mise à jour pour en extraire le fichier ETIMO_STL_VX.X.X_.abs , que vous copiez à la racine d'une clé USB ou d'un disque dur externe USB .	
3) Connectez la clé USB ou le disque dur externe USB sur l'un des ports USB de votre ETIMO STL.	
4) Attendez que le message ci-contre s'affiche.	
5) Appuyez sur la touche MENU de la télécommande puis à l'aide des touches CH▲ et CH▼ sélectionnez le menu « Outils » et appuyez sur la touche OK pour y entrer ; puis, à l'aide des touches CH▲ et CH▼ , sélectionnez le menu « Mise à jour par USB »	
6) A l'aide des touches CH▲ et CH▼ sélectionnez la ligne « Démarrer » et appuyez sur la touche OK de la télécommande. Le ETIMO STL va lire et récupérer le fichier de mise à jour présent sur la clé USB ou le disque dur USB.	
7) Le message ci-contre s'affiche à l'écran avant de démarrer la mise à jour.	
8) Une fois le fichier récupéré, un message d'avertissement s'affiche. Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour poursuivre le processus de mise à jour.	
9) La mise à jour du logiciel proprement dite, démarre au bout de quelques secondes (voir ci-contre). ATTENTION: Pendant cette phase prenez soin de: <ul style="list-style-type: none"> Ne jamais déconnecter la clé USB ou le disque dur externe USB Ne jamais débrancher votre ETIMO STL du secteur sous peine de rendre votre ETIMO STL définitivement non fonctionnel! 	

10) A la fin de la mise à jour, l'ETIMO STL redémarre et affiche l'écran d'accueil ci-contre.



11) A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez la ligne « **OK** » tout en bas et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande : la recherche des chaînes démarre automatiquement.

EN CAS DE PROBLEME :

➔ Si un problème venait à apparaître, procédez comme suit :

- Mettez en veille puis débranchez votre ETIMO STL du secteur.
- Reprenez la procédure de mise à jour depuis le début.

➔ Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter **l'assistance technique de CGV** :

Assistance technique par téléphone : **0892 020 009** (0,34€/ minute)
(Service "Hotline")

Horaires :

De **8h00** à **12h00** et de **13h30** à **17h00** du lundi au jeudi
De **8h00** à **12h00** et de **13h00** à **15h00** le vendredi

Email : info@cgv.fr

Forum CGV : www.cgvforum.fr

Site internet de CGV : www.cgv.fr