



La liberté des images

COMPAGNIE
GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE

NOTICE DE MISE A JOUR DE L'ADAPTATEURS TNT : **ETIMO 2T-b**


Version 1.10 – 06-03-2024

A. Téléchargement du logiciel de mise à jour

En vous aidant de cette procédure vous pourrez mettre à jour le logiciel interne de votre **ETIMO 2Tb** et profiter ainsi des dernières améliorations offertes gratuitement par CGV.

Pour savoir s'il est nécessaire de mettre à jour votre adaptateur, il faut d'abord en connaître la version **logicielle**. Pour cela procédez comme suit :

1. Allumez votre téléviseur et votre ETIMO 2Tb.
2. Si votre ETIMO 2Tb est en veille, allumez-le à l'aide de la touche **POWER** de la télécommande. **Note** : *Si le voyant en face avant est rouge, cela indique qu'il est en veille.*
3. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez le menu « **Outils** » et appuyez sur **OK** pour y entrer ; puis, à l'aide des touches **CH▲** et **CH▼**, sélectionnez le menu « **Information** » et appuyez sur **OK** pour afficher les informations de version de votre ETIMO 2Tb:








4. Inscrivez sur un papier la valeur numérique de « **Version logiciel** » qui est indiquée dans la fenêtre visible sur votre TV (Dans l'exemple ci-dessus, la valeur à inscrire est « **1.0.19** » ; ATTENTION : la valeur lue sur votre TV peut être différente de celle de l'exemple ci-dessus).
5. Rendez-vous sur le site internet de CGV (www.cgv.fr) et descendez tout en bas de la page d'accueil, pour trouver la rubrique « **Support** » dans laquelle se trouve la sous-rubrique « **Téléchargement** ». Cliquez sur la sous-rubrique « **Téléchargement** ». La page des « **Téléchargements** » s'ouvre ; recherchez votre appareil, à savoir l'**ETIMO 2Tb**. Le pack de mise à jour (archive **.zip**) se présente comme suit :

ETIMO_2Tb_M.à.J_Vx.x.xx.zip (avec **Vx.x.x** = le n° de version. Ex : **V1.0.19**)

➔ Si le numéro de version de la mise à jour disponible sur le site internet de CGV (www.cgv.fr) est supérieur à celui de la version de votre ETIMO 2Tb, une mise à jour est nécessaire.

B. Mise à jour de votre ETIMO 2T-b


<p>1) Téléchargez le pack de mise à jour ETIMO_2Tb_M.à.J_Vx.x.xx.zip (archive .zip) depuis le site internet de CGV (www.cgv.fr) et en extraire le fichier de mise à jour proprement dit : ETIMO_2Tb_M.à.J_Vx.x.xx.abs</p>	
<p>2) Branchez une clé USB sur votre PC. Copiez le fichier de mise à jour (ETIMO_2Tb_M.à.J_Vx.x.xx.abs) à la racine de la clé USB formatée en FAT32 (format standard des petites clés USB inférieure à 32Go).</p> <p>Info : Pour copier un fichier à la racine d'une clé, il suffit de coller le fichier directement sur la clé sans le mettre dans un dossier ou sous-dossier.</p> <p>ATTENTION : La mise à jour ne fonctionne pas avec les clés ou disques durs USB formatés en NTFS ou exFAT.</p>	
<p>3) Connectez la clé USB sur le port USB de votre ETIMO 2Tb et vérifiez qu'elle a bien été reconnue en appuyant sur la touche « REC LIST » de la télécommande. <u>La clé USB est reconnue si la REC LIST s'ouvre :</u> Si la clé USB est non reconnue, alors le message suivant : « <i>Pas de dispositif USB connecté</i> » s'affiche.</p>	
<p>4) Appuyez sur la touche MENU de la télécommande puis à l'aide des touches CH▲ et CH▼ sélectionnez le menu « Outils » et appuyez sur la touche OK pour y entrer ; puis, à l'aide des touches CH▲ et CH▼, sélectionnez le menu « Mise à jour par USB » et appuyez sur OK pour y entrer.</p>	
<p>5) A l'aide des touches CH▲ et CH▼ sélectionnez la ligne « Démarrer » et appuyez sur la touche OK de la télécommande. Le ETIMO 2Tb va lire et récupérer le fichier de mise à jour présent sur la clé USB ou le disque dur USB.</p> <p>ATTENTION : S'il y a plusieurs fichiers de mise à jour (.abs) sur la clé USB, vous devrez prendre soin de choisir le bon fichier sur la ligne « <i>Fichier de MAJ</i> ».</p>	
<p>6) Le message ci-contre s'affiche à l'écran avant de démarrer la mise à jour.</p>	
<p>7) Une fois le fichier récupéré, un message d'avertissement s'affiche. Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour poursuivre le processus de mise à jour.</p>	

8) La mise à jour du logiciel proprement dite, démarre au bout de quelques secondes (voir ci-contre).

ATTENTION: Pendant cette phase prenez soin de:

- Ne jamais déconnecter la clé USB ou le disque dur USB
- Ne jamais débrancher votre ETIMO 2Tb du secteur

sous peine de rendre votre ETIMO 2Tb définitivement non fonctionnel!



9) A la fin de la mise à jour, l'ETIMO 2Tb redémarre et affiche l'écran d'accueil ci-contre.



10) A l'aide des touches **CH▲** et **CH▼** sélectionnez la ligne « **OK** » tout en bas et appuyez sur la touche **OK** de la télécommande : la recherche automatique de toutes les chaînes TNT démarre. Lorsque la recherche automatique de toutes les chaînes TNT est terminée, votre Etimo 2Tb est prêt pour utilisation.

EN CAS DE PROBLEME :

➔ Si un problème venait à apparaître, procédez comme suit :

- Mettez en veille puis débranchez votre récepteur du secteur.
- Reprenez la procédure de mise à jour depuis le début.

➔ Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter **l'assistance technique de CGV** :

	CGV - Compagnie Générale de Vidéotechnique Z.A. la Vigie 18 rue Théodore Monod, BP 10095 67541 OSTWALD CEDEX France
Contact Hotline :	<div>0 892 020 009 <small>Service 0,40 € / min + prix appel</small></div> info@cgv.fr
Internet : www.cgv.fr	